














## Designazione / Designation

RIDUTTORE COMBINATI A VITE SENZA FINE / COMBINATION WORM GEARBOXES								ACCESSORI / ACCESSORIES			
Riduttore Gearbox	Grandezza riduttore entrata Size input gearbox	Grandezza riduttore uscita Size output gearbox	Versione riduttore Gearbox Version	Posizione flangia uscita Position Output flange	Rapporto rid. = i Ratio = i	Predispos. attacco motore Motor coupling	Forma costruttiva Version	Esecuzione Version	Posizione di montaggio Mounting position	Albero uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm
<b>VC</b>	<b>030/040</b>	<b>P</b>	<b>-</b>	<b>R5000</b>	<b>63</b>	<b>B5</b>	<b>ADO</b>	<b>U</b>		<b>AD</b>	<b>BR</b>
	025/030 025/040 030/040 030/050 030/063 040/075 040/090 050/110 063/130 063/150	P FA FB FC FD FE	- DX SX	R100 R150 R200 R250 R300 R400 R500 R600 R750 R900 R1200 R1500 R1800 R2400 R3000 R4000 R4800 R5000	56 63 71 80 90	B5 B14	ADO BDO ADV BDV ASO BSO ASV BSV	U* B3 B6 B7 B8 V5 V6  (1)	    	  	

RIDUTTORE COMBINATI A VITE SENZA FINE / COMBINATION WORM GEARBOXES								ACCESSORI / ACCESSORIES		
Riduttore Gearbox	Grandezza riduttore entrata Size input gearbox	Grandezza riduttore uscita Size output gearbox	Versione riduttore Gearbox Version	Posizione flangia uscita Position Output flange	Rapporto rid. = i Ratio = i	Esecuzione Version	Posizione di montaggio Mounting position	Albero uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	
<b>VS</b>	<b>030/040</b>	<b>P</b>	<b>-</b>	<b>R5000</b>		<b>ADO</b>	<b>U</b>		<b>AD</b>	<b>BR</b>
	030/040 030/050 030/063 040/075 040/090 050/110 063/130 063/150	P FA FB FC FD FE	- DX SX	R100 R150 R200 R250 R300 R400 R500 R600 R750 R900 R1200 R1500 R1800 R2400 R3000 R4000 R4800 R5000		ADO BDO ADV BDV ASO BSO ASV BSV	U* B3 B6 B7 B8 V5 V6  (1)	    	  	

Versione riduttore / Gearbox version



(1) Posizione di montaggio riferita al riduttore uscita

\* Dalla gr. 25 alla 63, i riduttori sono forniti in posizione U = Universale

(1) Mounting position refers to output gearbox

\* From size 25 to 63, the gearboxes are supplied in position U = Universal